

NAVODILA ZA UPORABO

Merilec napetosti AKO

šifra	barva	Merilnih stopenj	Stopnja napetosti
441221	rdeča	6	1000 V – 10000 V
441222	rdeča	6	1000 V – 6000 V

Koraki:

1. Palčko za ozemljitev vtaknite v zemljo.
2. Kljukico zadaj na merilcu, nataknite na žico/pramenko/vrvico/trak
3. Sedaj se vam bodo na merilcu prižgale lučke, ki kažejo napetost na vaši ograji
4. Če se prižge ena ali dve lučki – v rumenem območju – pomeni, da nekaj na ograji ni v redu in je napetost premajhna
5. Če se prižgejo tri ali več lučk – v belem območju – pomeni, da je napetost na ograji v redu



PALČKA ZA OZEMLJITEV